



				00'8	05'1	00'1	00'9	00'5	00'4	} KA
				00'E	05'2	00'2	09'1	05'1	02'1	
							00'8	05'1	00'1	} A
00'4	00'E	05'2	00'2	09'1	05'1	02'1	00'1	0'08	0'51	
0'01	0'09	0'05	0'04	0'0E	0'52	0'02	0'51	0'01	0'05	








10780780 • MAN114 12 - 2002 1^{Ed.}



IME 
 ISTRUMENTI MISURE ELETTRICHE SpA
 Via Travaglia 7
 20094 CORSICO (MI)
 ITALIA
 Tel. 02 44 878.1
 Fax 02 45 03 448
 +39 02 45 86 76 63
 www.imeitaly.com
 info@imeitaly.com

DGMMO
DG3MO
DG4MO
DG7MO
DG9MO



-A-

5 = 5A

10 = 10A

15 = 15A

8.00 = 8kA


PREMERE PIÙ VOLTE IL TASTO FINO A SELEZIONARE LA PORTATA DESIDERATA. IL TEMPORANEO SPEGNIMENTO DEI DISPLAY SEGNA LA AVVENUTA MEMORIZZAZIONE DELLA PORTATA.

REPEATED PRESSING OF THE KEY SCROLLS AND SETS AVAILABLE RANGES. RANGE IS STORED WHEN DISPLAY MOMENTARILY TURNS OFF.


SELECTIONNEZ LE CALIBRE SOUHAITÉ EN APPUYANT SUCCESSIVEMENT SUR LA TOUCHE. DES QUE L' AFFICHAGE DISPARAIT MOMENTANÉMENT LE CALIBRE EST ENREGISTRÉ.

DRÜCKEN SIE MEHRMALS DIE TASTE BIS DER GEWÜNSCHTE BEREICH ANGEZEIGT WIRD. DIE KURZZEITIGE DUNKELSCHALTUNG DER ANZEIGE SIGNALISIERT DIE SPEICHERUNG DES BEREICHES.


PRESIONAR VARIAS VECES LA TECLA PARA SELECCIONAR EL VALOR DESEADO DE CAPACIDAD. EL APAGADO TEMPORAL DEL DISPLAY INDICA QUE SE HA MEMORIZADO EL VALOR DE CAPACIDAD.



DGMMO



DG3MO·DG7MO·DG9MO



DG4MO